

VDO | DTCO Configuračná App – V1.0



DTCO Configuration App

 VDO |DTCO Configuration mobilná aplikácia je vytvorená pre manažérov flotily, ktorí môžu konfigurovať parametre
 DTCO Rel. 3.0 a viac, pri vloženej podnikovej karte.

DTCO Configuration App vytvára spojenie s DTCO pomocou Smartlink (Bluezooth spojenie) a umožňuje viaceré flotilové nastavenia po prihlásení sa podnikovou kartou (Log ON).

DTCO Configuration App podporujú:

- > Android verzia 5.0 až 7.0
- iOS verzia 8.0 až 10.3.2
- režim portrét pre Smartfóny
- režim na šírku pre tablety



DTCO Configuration App | Smartlink spojenie

DTCO Configuration App inicializácia:

≻spúšťanie aplikácie

≻aplikácia vyhľadáva Smartlink



VDO | DTCO Configuration





DTCO Configuration App | Smartlink spojenie

DTCO Configuration App inicializácia:

- > spárujte Smarlink pomocou PIN-kódu na Smartlinku
- > ukončenie spojenia pomocou tlačidla "disconnect "

PIN naposledy pripojenáho Smartlink -u je uložený

Postup iOS spojenia:

V systéme iOS musí byť pripojenie Bluetooth povolené. Smartlink pripojte najprv pomocou nastavení v iPhone. Následne môže byť Smartlink pripojený k aplikácii.

v zozname zariadení v aplikácii nájdete len tie Smartlink, ktoré boli predtým nastavené v iOS

Postup Android spojenia:

Bluetooth spojenie v Android systéme musí byť povolené a prvotné spojenie Smartlink musí byť nastavené v Android nastaveniach.

všetky Smartlink už raz pripojené sú zobrazené v spárovaných zariadeniach.





DTCO Configuration App | Smartlink spojenie

Konfiguračné parametre:

Konfigurácia funkcií: funkcie ako CAN Správy – pravidlá vedenie a odpočinok – predvolené aktivity pri zap. alebo vyp. zapaľovania – úpravy času – logo.

Upozornenia : priebežné upozornenia ako povolený čas vedenia – výstraha prekročenia rýchlosti – povinnosť stiahnutia dát – upozornenia na koniec platnosti karty

EČV : nastavenie krajiny registrácie a evidenčné číslo vozidla

Licencované funkcie : Pridanie zakúpenej licencie v DTCO a konfigurovanie ďalších povolených funkcií ako je rozhranie na vzdialené sťahovanie dát a zobrazenie VDO Counter na dipleji DTCO





Konfigurácia funkcií | Sieťová správa vozidla

Konfigurácia CAN správy vozidla:

je možné vybrať 8 CAN parametrov z nižšie uvedenej ponuky:

- > spotreba paliva celkovo spotrebované palivo
- prístrojový panel aktuálny stav paliva
- riadiaca jednotka vozidla
- motohodiny
- FMS –štandard rozhranie
- teplota motora 1
- podmienky prostredia
- tlak vzduchu

- > FMS
- Tempomat/rýchlosť vozidla
- riadiaca jednotka 2
- zaťaženie vozidla
- servisné informácie nasledujúci servis
- ➢ PTO
- > Kombinácia zaťaženia vozidla
- > elektronický retardér 1



11:20 AM **K** Back Vehicle Network Messages DTCO SmartLink 488 **VS TTS 1381** Message 1 Electronic Engine Controller (0x00F004) Message 2 Electronic Engine Controller #2 (0x00F00... Message 3 Engine Temperature 1 (0x00FEEE) Message 4 FMS Tell Tale Status (0x00FD7D) Message 5 Electronic Engine Controller #2 (0x00F00... Message 6 Electronic Retarder Controller 1 (0x00F0... Message 7 Empty Message 8 SAVE CANCEL

Konfigurácia funkcií čas vedenia a odpočinku

Pravidlá vedenia a odpočinku pre konfiguráciu VDO Counter (ISOREplus Config) :

> zvoliť dostupnosť pre prerušenie vedenia: možnosť zapnuté / vypnuté .

Predvolené : zapnuté

Počítanie týždenného odpočinku : zapnuté / vypnuté. Ak je táto možnosť zapnutá, je povolené čerpanie skráteného týždenného odpočinku.

Predvolené: zapnuté

No SIM 🗢	11:21 AM	🕀 ⊁ 80% 💷 +
A Back Driving & Resting Time Rules		
DTCO Smai	rtLink 488	VS TTS 1381
Consider avail interrupion	ability for driving	\bigcirc
This configuration should be switched off for vehicles used in Spain, France, UK and Belgium		
Calculation of periods	the weekly rest	
This enables t weekly rest pe	he compensation eriod.	of reduced
	SAVE	
	CANCEL	



Konfigurácia funkcií čas vedenia a odpočinku

Zmena aktivity od zapaľovania:

- Slot vodiča nastavená aktivita (zapaľovanie ON)
- > Slot vodiča nastavená aktivita (zapaľovanie OFF)
- > Slot spolujazdec nastavená aktivita (zapaľovanie ON)
- Slot spolujazdec nastavená aktivita (zapaľovanie OFF)

Možné nastavenie :

Prestávka / odpočinok

Práca

pohotovosť

bez zmeny aktivity

Predvolené : zobrazenie po načítaní z DTCO

No SIM ᅙ	11:21 AM	@ \$ 80%≁
K Back Cha	nge Activity By l	gnition
···O··· DTCO Sn	nartLink 488	VS TTS 1381
Driver Slot - T	arget Activity (Ignition	
Availability		
Driver Slot - Ta	arget Activity (Ignition	n OFF)
Availability		
Co-Driver Slot	- Target Activity (Ign	iition ON)
Availability		
Co-Driver Slot	- Target Activity (Ign	ition OFF)
Availability		
	SAVE	
	CANCE	



Konfigurácia funkcií Miestny čas podniku

Miestny čas podniku

Miestny čas podniku je povolené nastaviť v rozsahu -12 až +12 hodín.

- Miestny čas podniku : načítaný z DTCO
- Konfigurácia : možné prispôsobenie v 30 min. krokoch

o SIM 🗢	11:2	2 AM	@ 券 80%≁
Back	Company	Local T	ime
) SmartLink 488		VS TTS 1381
Company L 06/19/20	ocal Time 17 20:22		
-30	D MIN.		+30 MIN.
	SA	VE	
	CAN	ICEL	



Konfigurácia funkcií | Logo podniku

Logo podniku

Logo podniku je možné konfigurovať výberom obrázkov zo smarfónu.

- > Rozlíšenie obrázka 384x344 alebo menšie
- > ukážka tlače po nahratí loga do DTCO
- > povolená prípona obrázka .BMP

No SIM 🗢	2:34 PM	🕒 🖇 100% 💶 🖗
🗸 Back	Customer Lo	ogo
····②···· DTCO Sm	artLink 148	Card is not inserted
	VDO	
SELECT L	OGO UPI	LOAD TO DTCO
Please selec image file) w smaller	t monochrome ith dimensions	bitmap (.BMP 384x344 or
	PRINT	
	CANCEL	



Upozornenia Upozornenie času vedenia

Upozornenie na uplynutie času vedenia

- > Rozsah : 15 až 60 minút
- prednastavená hodnota : 15 minút

No SIM 🗢	11:22 AM	@ 券 80% 💶 ≁
〈 Back	Driving Time Prewa	arnings
	CO SmartLink 488	VS TTS 1381

Prewarning time before a Driving Time Limit is reached (in mins)

15

Hint: Assume the maximum daily driving time for a day is 9 hours. If the prewarning time is considered 15 minutes, the Driver will be warned after he has been driving for 8 hours and 45 minutes in one day.

SAVE

CANCEL



Upozornenia | Prekročenie rýchlosti

Upozornenie na prekročenie rýchlosti

> Rozsah : 0 až 60 sekúnd

Prednastavená hodnota : 0 sek (vypnuté). 0 sek. znamená hlásenie upozornenia prekročenia rýchlosti sa nezobrazí (ešte pred zaznamenaním do pamäte)

No SIM 훅	11:22 AM	🕀 🔻 80% 🗔 🗲
🗸 Back	Driving Time Prewa	arnings
	CO SmartLink 488	VS TTS 1381

Prewarning time before a Driving Time Limit is reached (in mins)

15

Hint: Assume the maximum daily driving time for a day is 9 hours. If the prewarning time is considered 15 minutes, the Driver will be warned after he has been driving for 8 hours and 45 minutes in one day.

SAVE

CANCEL



Upozornenia Interval stiahnutia karty

Upozornenie intervalu stiahnutia karty zadanie

počtu kalendárnych dní ostávajúcich do stiahnutia dát z karty vodiča

- > Rozsah : 0 až 249 dní
- Prednastavená hodnota : 7 dní

Poznámka:

Nastavenie 0 dní znamená, že DTCO bude upozorňovať na potrebu stiahnutia dát až v deň ďalšieho povinného stiahnutia dát

Táto funkcia bude spoľahlivo pracovať len s VDO sťahovacím nástrojom - **nutnosť zápisu dátumu sťahovania na kartu vodiča.**

Čas medzi dvomi povinnými stiahnutiami karty

definuje počet kalendárnych dní, po poslednom stiahnutí dát z karty vodiča.
> zapnuté / vypnuté : funkcia je v predvolenom nastavení vypnutá , t.j. nie sú žiadne upozornenia.

Zapnuté nastavenie : 1 až 249 dní

> Vypnuté nastavenie : 250. toto sa nastaví automaticky po vypnutí.

 > Prednastavená hodnota: 28 dní (načítaná z DTCO)



Io SIM ᅙ	11:22 AM	@ \$ 80% □
< Back Mand	datory Driver Car	d Download
··· OTCO Sm	nartLink 488	VS TTS 1381
Prewarning Tin	ne for Card Downloa	d (in days)
80		
Enable Card	Download Warnii	ngs
Time Between Downloads (in	Two Mandatory Driv days)	er Card
0		
	SAVE	
	SAVE	

Upozornenia | Upozornenie na neplatnosť karty

Upozornenie na nepaltnosť karty

> Upozornenie na neplatnosť karty vodiča: počet dní pred vypršaním platnosti karty

> Upozornenie na neplatnosť karty podniku: počet dní pred vypršaním platnosti karty

> Upozornenie na pravidelnú prehliadku: počet dní pred skončením platnosti overenia tachografu

Rozsah : 0 až 92 dní

Prednastavená hodnota : 28 dní

11:22 AM	@ 券 80%≁
ates Prewarni	ings
488	VS TTS 1381
Warning	\bigcirc
У	
piry Warning	\bigcirc
У	
n Warning	\bigcirc
dic Inspection	is Required
SAVE	
CANCEL	
	11:22 AM ates Prewarni 488 Warning y piry Warning dic Inspection dic Inspection



EČV | Zadanie EČV a krajiny registrácie

Zobrazujú sa všetky krajiny, ktorých sa týka EU nariadenie.

Členské štáty sa zobrazujú chronologicky podľa:

- zástavy
- Kód krajiny
- Názov krajiny

Predvolená hodnota: ponuka na základe vloženej karty podniku

Registračné číslo vozidla zadanie / zmena

 EČV maximálne 15 znakov
 zadanie členského štátu je predpokladom pre zadanie EČV

Pozn.: EČV je možné zadať iba pri prvom vložení podnikovej karty do DTCO. Ak užívateľ chce zmeniť už zadané EČV zobrazí sa hlásenie "EČV nie je možné zmeniť" Kontaktujte Autorizovanú dielňu.

Predpoklad.

 EČV je možné zadať cez predné rozhranie iba ak je záznam v jednotke (1 – aktivácia, 2,3 –inštalácia)
 v jednotke vozidla parameter EČV je prázdny – nezadaný
 krajina registrácie nezadaná - prázdna



No SIM 🗢	11:23 AM	@ ∦ 80%≁	
〈 Back Vehicle Registration Number			
····@···· DTCO Smar	tLink 488	VS TTS 1381	
Registering Me	ember State		
A Austria		0	
AL Albani	а	0	
AND And	orra	0	
ARM Arm	enia	0	
🚾 AZ Azerb	aijan	0	

Vehicle Registration Number

VS TTS 1381

Hint:

- Only initial VRN can be entered using company card

-Calibration records prerequisites must be fullfilled In case you are not able to update the VRN, please contact your "workshop".



Licencie | VDO licencia

VDO licencia: manažér flotily- podnik zakúpi licenciu cez webshop a povolí v DTCO príslušnú funkciu.

Poznámka: kontaktujte lokálneho distribútora VDO.

No SIM 훅	2:32 PM	④ ◀ \$ 100% ■
🗲 Back	VDO License Fe	atures
···· OTC	O SmartLink 148	Card is not inserted
License Co	ode	
Enter VI	DO license	
Please vi the local Codes	sit the www.fleet.v Workshops and bu	do.com to access ay the Licence
Show VD	O Counter in DTC	D Display
Enable F	ront Remote Down	load
	SAVE	
	CANCEL	



Licencie | Dostupné licencie

Vzdialené stiahovanie cez predné rozhranie: predné rozhranie pre vzdialené sťahovanie je dostupné až po zadaní platného licenčného kódu do DTCO.

VDO Couter na displeji DTCO : informácie VDO Couter sú zobrazované na displeji z pamäti DTCO po zadaní platnej licencie.



Show VDO Counter in DTCO Display



Enable Front Remote Download



SAVE

CANCEL



Nastavenia | Bočný panel ponuky

Nastavenia : Bočný panel ponuky sa zobrazí po kliknutí na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky.

Informácie zobrazené v ponuke : ➤ Smartlink meno a pripojenie –dátum, čas

- EČV vozidla
- > DTCO typové číslo a verzia
- > záložka zariadenia : zoznam ostatných Smartlink dostupných zariadení
- > Nastavenie jazyka : prepnutie jazyka aplikácie
- História pripojení: posledných 10 EČV a DTCO s ktorými bolo nadviazané spojenie
- Licenčná dohoda : presmerovanie na webstránku pomocou URL, s licenčnými podmienkami
- > Exit: ukončenie aplikácie

No SIM 🗢	11:19 AM	@ ¥ 79% ≁
Continental		≡
DTCO SmartLink 48 20.06.2017 11:19	³⁸ Д	
VRN VS TTS 1381	V ₽	Available De
DTCO Number 1381.1550303002	DTCO Ve 3.0	rsion
List of devices		
Language Settings		
History of connection	ons	_
License Agreement		lf you car
Application version: 1.0.1		connect s Settings
SmartLink Firmware versi	ion: 1.3.1	



Nastavenia | História pripojenia

Nastavenia : Bočný panel ponuky sa zobrazí po kliknutí na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky.

História pripojení: posledných 10 EČV a DTCO s ktorými bolo nadviazané spojenie

História je usporiadaná na základe času.

No SIM 🗢	11:33 AM	
≡ His	tory of Conn	ections
····@···· Smartlink is	s not connected	
VS TTS 1381 20.06.2017 11:24		DTCO 3.0 1381.1550303002
VS TTS 1381 20.06.2017 11:24		DTCO 3.0 1381.1550303002
VS TTS 1381 20.06.2017 11:19		DTCO 3.0

